

Закрытое акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «Автоматика»

ОКП 42 2100

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ЗАО «НПП «Автоматика»

_____ Ю.Ф. Петров

"__" _____ 200__г.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЦИФРОВЫЕ СЕРИИ ПКЦ

ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЦИФРОВОЙ

ПКЦ-1103

Руководство по эксплуатации
АВДП.411118.006.02РЭ

РАЗРАБОТАНО:

Руководитель проекта
начальник ЛТТИ ЗАО «Автоматика плюс»

_____ В.М. Дерябин

"__" _____ 200__г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный конструктор
ЗАО «Автоматика плюс»

_____ С.Г. Шмелёв

"__" _____ 200__г.

Главный метролог
ЗАО «НПП «Автоматика»

_____ Ю.А. Шарапов

"__" _____ 200__г.

г. Владимир

Оглавление

Введение	3
1 Назначение	3
2 Технические данные	3
3 Состав изделия	4
4 Устройство и работа прибора	5
5 Указания мер безопасности	6
6 Подготовка к работе	6
7 Порядок работы	6
8 Возможные неисправности и методы их устранения	13
9 Техническое обслуживание	13
10 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	13
11 Гарантии изготовителя	14
12 Сведения о рекламациях	14
Приложение А Габаритные и монтажные размеры	15
Приложение Б Схема внешних соединений	16
Приложение В Схема внешних соединений при калибровке и настройке	17

Версия 02.02 (27.08.2009)

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и обеспечения правильной эксплуатации прибора контроля температуры цифрового одноканального типа ПКЦ-1103, далее – прибор.

Описываются назначение и принцип действия, приводятся технические характеристики, даются сведения о порядке работы с прибором и проверке технического состояния.

Приборы, в зависимости от сферы применения, подлежат поверке (для применения в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора) или калибровке (при применении вне сферы Государственного метрологического контроля и надзора). Поверка (калибровка) проводится по методике, изложенной в документе «Приборы контроля цифровые серии ПКЦ. Методика поверки», с использованием схем внешних соединений (Приложение В).

Межповерочный интервал – 2 года.

Рекомендуемый межкалибровочный интервал – 2 года.

Приборы выпускаются по ТУ 4221-087-10474265-07.

1 Назначение

1.1 Приборы предназначены для цифровой индикации параметра, поступающего от термопар типа ТХА или ТХК, преобразования этого сигнала в унифицированный сигнал постоянного тока и сигнализации о выходе параметра за пределы заданных значений.

1.2 По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ категории 4.2* по ГОСТ 15150, но при условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха (5...50)°С
- относительная влажность окружающего воздуха не более 80 % при 35°С;
- атмосферное давление (84...106) кПа.

2 Технические данные

2.1 Входной измеряемый сигнал (выбирается при заказе) в соответствии с номинальной статической характеристикой (НСХ) по ГОСТ Р 50431-92:

- ТХА (К) от минус 50°С до 1300°С;
- ТХК (L) от минус 50°С до 700°С.

2.1.1 Рабочий диапазон измерения в указанных пределах выбирается пользователем (программно).

2.2 Индикация входного параметра осуществляется четырёхразрядным светодиодным индикатором в градусах Цельсия. Цвет индикатора – зелёный или красный.

2.3 Выходные сигналы:

2.3.1 Электрический аналоговый постоянного тока:

- (0...5) мА (максимальное сопротивление нагрузки 2 кОм);
- (4...20) мА (максимальное сопротивление нагрузки 0,5 кОм).

2.3.2 Два дискретных, типа «сухой» контакт (реле), напряжение коммутации – до 240 В, ток коммутации – до 3 А.

Режим работы каждого реле задаётся пользователем программно.

Область задания уставок срабатывания реле возможна во всём диапазоне измерения.

2.4 Абсолютная погрешность по показаниям не превышает $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ во всём диапазоне измерения (п. 2.1).

Предел допускаемой основной погрешности по выходному току, приведённой к разности между верхним и нижним значениями изменения выходного тока, не превышает $\pm 0,5\%$ (при диапазоне измерения не менее 200°C).

2.5 Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°C в пределах, указанных в п. 1.2 , не превышает по показаниям и выходному току $\pm 0,5\%$ (при диапазоне измерения не менее 200°C).

2.6 Прибор рассчитан на круглосуточную работу. Время готовности к работе после включения не более 30 мин.

2.7 Электропитание осуществляется от сети переменного тока с частотой (50 ± 1) Гц и напряжением (220 ± 22) В.

2.8 Потребляемая мощность не более 5 ВА.

2.9 Материал корпуса – алюминиевый сплав.

2.10 Вес прибора не более 0,6 кг.

2.11 Прибор предназначен для щитового монтажа. Размеры выреза в щите для установки прибора выполняются согласно Евростандарту по DIN43700.

2.12 Приложение А содержит габаритные и установочные размеры, а также разметку для крепежа.

2.13 Исполнение по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 соответствует группе N2.

2.14 Прибор относится к ремонтируемым и восстанавливаемым изделиям.

2.15 Средняя наработка на отказ не менее 64000 ч.

2.16 Средний срок службы не менее 8 лет.

Пример оформления заказа:

«ПКЦ-1103-КР – прибор контроля температуры цифровой, цвет индикатора – красный».

Примечание: при заказе рекомендуется дополнительно указывать тип НСХ, диапазон индикации и токового выхода, например: терморара ТХА (К), диапазон индикации (0...1000) °С, выход (4...20) мА.

3 Состав изделия

В комплект поставки входят:

– прибор контроля цифровой ПКЦ-1103	1 шт.
– руководство по эксплуатации (РЭ)	1 экз.
– методика поверки (МП)	1 экз.
– паспорт (ПС)	1 экз.

Примечание: допускается прилагать по 1 экз. РЭ и МП на партию до 10 приборов, поставляемых в один адрес.

4 Устройство и работа прибора

4.1 Устройство.

4.1.1 Прибор конструктивно выполнен в виде трёх печатных плат: платы индикации, платы коммутационной и платы входов, соединённых между собой при помощи разъёмных соединителей.

4.1.2 Коммутационная плата задвигается по пазам в боковых стенках корпуса до упора и фиксируется задней панелью. На коммутационной плате расположены силовой трансформатор, элементы источника вторичного питания, входной усилитель с преобразователем напряжение-частота, узел гальванической развязки, микроконтроллерная система управления, реле сигнализации и преобразователь напряжение-ток.

4.1.3 Плата индикации содержит элементы индикации, кнопки управления и вспомогательные элементы.

4.1.4 Плата входов содержит элементы коммутации и усиления входных сигналов.

4.1.5 На передней панели (Рисунок 1) расположены следующие элементы:

- цифровой четырёхразрядный индикатор измеряемой величины и установленных параметров;
- светодиодный единичный индикатор «1»;
- светодиодный единичный индикатор «2»;
- светодиодный единичный индикатор «ПРОГ»;
- кнопка ввода параметра \leftarrow ;
- кнопка увеличения параметра \triangleright ;
- кнопка уменьшения параметра \triangleleft .

4.1.6 На задней панели (Рисунок 2) расположены разъёмы для подключения входных и выходных сигналов и напряжения питания, винт для заземления корпуса прибора.




Рисунок 1 - Внешний вид передней панели




Рисунок 2 - Внешний вид задней панели

4.2 Принцип действия.

Прибор представляет собой микроконтроллерное устройство.

Аналоговый сигнал в виде термо-ЭДС, подаётся на вход мультиплексора аналоговых сигналов. После усиления сигналы, поступающие с контактов входного разъёма и датчика температуры свободных концов термопары, поочередно подаются на вход преобразователя напряжение-частота и далее на узел гальванической развязки, выполненный на оптроне. Обработанный микропроцессором сигнал поступает на цифро-аналоговый преобразователь, аналоговый сигнал с которого поступает на преобразователь напряжение-ток.

Микроконтроллер обеспечивает управление работой всех узлов прибора.

Нормализация входного и выходного аналогового сигнала, задание режимов работы реле осуществляется программно.

По включению питания прибор автоматически начинает измерение в соответствии с текущими настройками. Режим работы прибора – непрерывный.

5 Указания мер безопасности

5.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0 –75.

5.2 К монтажу и обслуживанию допускаются лица, знакомые с общими правилами по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В.

5.3 Корпус прибора должен быть заземлён.

5.4 Подключение входных и выходных сигналов производить согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

6 Подготовка к работе

6.1 Внешний осмотр.

После распаковки выявить следующие соответствия:

- прибор должен быть укомплектован в соответствии с паспортом;
- заводской номер должен соответствовать указанному в паспорте;
- прибор не должен иметь механических повреждений.

6.2 Порядок установки.

6.2.1 Установить прибор на щите.

6.2.2 Собрать схему внешних соединений (Приложение Б).

6.2.3 Заземлить корпус прибора, включить в сеть и прогреть прибор в течение 30 минут.

6.2.4 При необходимости произвести установку и программирование параметров, пользуясь указаниями п. 7.3.2 , п. 7.3.3 .

7 Порядок работы

7.1 Включение прибора.

7.1.1 Прибор имеет 2 режима работы: «Измерение» и «Программирование».

7.1.2 При включении питания прибор автоматически переходит в режим «Измерение» и работает по ранее запрограммированным параметрам.

7.2 Работа прибора в режиме «Измерение».

7.2.1 В данном режиме единичные индикаторы «1» и «2» сигнализируют о срабатывании соответствующих реле при выходе измеряемого параметра за пределы уставок. Чтобы в процессе работы посмотреть запрограммированное значение уставки «1» или «2» необходимо нажать соответственно кнопку \triangleleft или \triangleright . Во время контроля уставок номер уставки подтверждается мигающим единичным индикатором «1» или «2».

7.2.2 Если входной измеряемый сигнал на 10 % меньше или на 10 % больше значения диапазона измерения, то цифровой индикатор работает в мигающем режиме.

7.2.3 В режиме «Измерение» кнопка $\leftarrow \perp$ не работает, единичный индикатор «ПРОГ.» выключен.

7.3 Работа прибора в режиме «Программирование».

7.3.1 Описание и правила работы.

7.3.1.1 Для удобства в эксплуатации предусмотрены три уровня режима «Программирование»:

- **уровень №1** – задание уставок срабатывания реле, задание порога срабатывания (гистерезиса, зоны нечувствительности) работы реле (одно значение для обоих реле);
- **уровень №2** – задание положения запятой на цифровом индикаторе, задание режимов работы каждого из двух реле, задание нижней и верхней границы диапазона измерения, включение и отключение компенсации температуры свободных концов термопары;
- **уровень №3** – необходим при настройке прибора по входному и выходному аналоговому сигналу.

7.3.1.2 Однократное нажатие на кнопки вызывает их однократное действие, при продолжительном нажатии начинает работать алгоритм ускоренного многократного действия кнопки.

7.3.1.3 Единичный индикатор «ПРОГ.» сигнализирует вход в уровни №2 и №3 режима «Программирование».

7.3.1.4 Все установленные параметры хранятся в энергонезависимой памяти.

7.3.1.5 Если выход из режима «Программирование» произведён некорректно (например, отключение питания прибора), сохранение последнего вводимого параметра не производится.

7.3.2 Уровень №1 режима «Программирование».

7.3.2.1 Вход в данный уровень из режима «Измерение» осуществляется при одновременном нажатии кнопок ◁ и ▷ (при этом цифровой индикатор гаснет) и удержании их в нажатом положении в течение нескольких секунд до появления мигающей надписи «ПРОГ.»:



Единичный индикатор «ПРОГ.» не светится.

7.3.2.2 Нажать кнопку ←↓. На цифровом индикаторе высвечивается значение уставки «1», например:




Мигание единичного индикатора «1» подтверждает номер уставки. Изменение данного параметра осуществляется кнопками ◁ и ▷.

7.3.2.3 Нажать кнопку ←↓. На цифровом индикаторе высвечивается значение уставки «2», например:



Мигание единичного индикатора «2» подтверждает номер уставки. Изменение данного параметра осуществляется кнопками ◁ и ▷.

7.3.2.4 Нажать кнопку ←↓. На цифровом индикаторе высвечивается значение величины порога срабатывания (гистерезиса, зоны нечувствительности) реле (одно значение для обоих реле), например:



Данная надпись означает, что величина порога равна 0,2. Изменение данного параметра осуществляется кнопками ◁ и ▷.

7.3.2.5 Выход из уровня №1 режима «Программирование» в режим «Измерение» осуществляется нажатием кнопки ←↓.


7.3.3 Уровень №2 режима «Программирование».

7.3.3.1 Вход в уровень №2 режима «Программирование» осуществляется следующим образом: войти в уровень №1 режима «Программирование» (п. 7.3.2); не нажимая кнопку \leftarrow , повторно нажать одновременно кнопки \triangleleft и \triangleright и удерживать их в нажатом положении в течение нескольких секунд до появления мигающей надписи «ПРОГ.»:




Единичный индикатор «ПРОГ.» включён.

7.3.3.2 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается положение запятой, например:




Количество знаков после запятой может быть от 0 или 1. Положение запятой выбирается кнопкой \triangleright . Если после запятой нет знаков, то она не высвечивается.


7.3.3.3 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается режим работы реле **P1**, которое работает по уставке «1», возможны 3 варианта:



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3

Вариант 1: реле **P1** будет включено, когда измеренный параметр достигнет значения $(U1+\Pi)$ и выключено, когда измеренный параметр достигнет значения $(U1-\Pi)$, где $U1$ – уставка «1», Π – порог срабатывания (гистерезис, зона нечувствительности) реле.

Вариант 2: реле **P1** выключено.

Вариант 3: реле **P1** будет включено, когда измеренный параметр достигнет значения $(U1-\Pi)$ и выключено, когда измеренный параметр достигнет значения $(U1+\Pi)$.

Режим работы реле выбирается кнопкой \triangleright .

7.3.3.4 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается режим работы реле **P2**, которое работает по уставке «2», возможны 3 варианта:



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3


Вариант 1: реле **P2** будет включено, когда измеренный параметр достигнет значения (**У2+П**) и выключено, когда измеренный параметр достигнет значения (**У2-П**), где **У2** – уставка «2», **П** – порог срабатывания (гистерезис, зона нечувствительности) реле.

Вариант 2: реле **P2** выключено.

Вариант 3: реле **P2** будет включено, когда измеренный параметр достигнет значения (**У2-П**) и выключено, когда измеренный параметр достигнет значения (**У2+П**).

Режим работы реле выбирается кнопкой \triangleright .

7.3.3.5 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается значение нижней границы диапазона измерения, соответствующей нижней границе диапазона изменения выходного аналогового сигнала, например:



Выбор режима подтверждается одновременным миганием двух единичных индикаторов «1» и «2».

Величина данного параметра лежит в пределах от «-1999» до «9999» без учёта положения запятой.

Изменение данного параметра осуществляется кнопками \triangleleft и \triangleright .

7.3.3.6 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается значение верхней границы диапазона измерения, соответствующей верхней границе диапазона изменения выходного аналогового сигнала, например:



Выбор режима подтверждается попеременным миганием двух единичных индикаторов «1» и «2».


Величина данного параметра лежит в пределах от «-1999» до «9999» без учёта положения запятой.

Изменение данного параметра осуществляется кнопками \triangleleft и \triangleright .

7.3.3.7 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается обозначение режима компенсации температуры свободных концов термопары, возможны 2 варианта:



Вариант 1



Вариант 2

Вариант 1: компенсация температуры свободных концов термопары отключена, температура свободных концов термопары считается равной 0°C.

Вариант 2: компенсация температуры свободных концов термопары включена. Включение и отключение компенсации температуры свободных концов термопары осуществляется кнопкой ▷.

7.3.3.8 Выход из уровня №2 режима «Программирование» в режим «Измерение» осуществляется нажатием кнопки ←.

7.3.4 Уровень №3 режима «Программирование».

ВНИМАНИЕ! В уровне №3 режима «Программирование» осуществляется настройка прибора – в нём могут быть изменены метрологические характеристики прибора, но если кнопки ◁ и ▷ в соответствующих режимах не нажимаются, то при нажатии на кнопку ← изменение соответствующих параметров входных или выходных сигналов в энергонезависимой памяти не фиксируется.


7.3.4.1 Собрать схему (смотри Приложение В).

7.3.4.2 Вход в уровень №3 режима «Программирование» осуществляется следующим образом: выключить питание прибора, нажать кнопки ◁ и ▷ и, удерживая их в этом положении, включить питание; удерживать кнопки ◁ и ▷ в нажатом положении до появления мигающей надписи «ПРОГ.»:



Единичный индикатор «ПРОГ.» работает в мигающем режиме. Отпустить кнопки. Дать прибору прогреться в течение 30 минут.

7.3.4.3 Нажать кнопку ←. На цифровом индикаторе высвечивается обозначение первой точки настройки прибора по входному сигналу:



Подать на вход **0 мВ**. В этом режиме при нажатии на кнопку ◁ или ▷ произойдёт фиксация значения входного сигнала, соответствующего нулевому значению термо-ЭДС.

7.3.4.4 Нажать кнопку ←. На цифровом индикаторе высвечивается обозначение второй точки настройки прибора по входному сигналу:




Подать на вход **50 мВ**. В этом режиме при нажатии на кнопку ◁ или ▷ произойдёт фиксация значения входного сигнала, соответствующего значению термо-ЭДС равному 50 мВ.

Примечание: параметры A0 и A1 по отдельности не настраиваются, так как после настройки параметра A0 требуется подстройка A1.

7.3.4.5 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается значение температуры свободных концов термопары, в зависимости от положения запятой на цифровом индикаторе (п. 7.3.3.2) возможны 2 варианта:



Вариант 1



Вариант 2


При подаче на вход напряжения, равного **0 мВ** (вход закорочен) на цифровой индикатор выводится значение температуры, измеренное датчиком, расположенным на задней панели корпуса прибора. Однократными нажатиями на кнопку \triangleleft или \triangleright производится уменьшение или увеличение показаний.

Лабораторным термометром измеряется температура в месте установки датчика температуры (отверстие на задней панели). Кнопками \triangleleft или \triangleright на индикаторе устанавливается измеренная температура.

Примечания:


- 1) в этом режиме отрицательные значения температуры определяются мигающим знаком «-»;
- 2) для более точной установки температуры свободных концов термопары необходимо выбрать режим индикации (п 7.3.3.7) с разрешающей способностью 0,1 °С;
- 3) установку значения температуры провести 2-3 раза до фиксации задаваемого значения.

7.3.4.6 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается обозначение нижней границы диапазона изменения выходного аналогового сигнала, контролируемого вольтметром **V**, подключенным параллельно катушке сопротивления **R**:



Изменение данного параметра осуществляется кнопками \triangleleft и \triangleright .

7.3.4.7 Нажать кнопку \leftarrow . На цифровом индикаторе высвечивается обозначение верхней границы диапазона изменения выходного аналогового сигнала, контролируемого вольтметром **V**, подключенным параллельно катушке сопротивления **R**:



Изменение данного параметра осуществляется кнопками \triangleleft и \triangleright .

Примечание: при настройке выходного аналогового сигнала (в режимах F0 и F1) подключение входного сигнала не требуется.

7.3.4.8 Выход из уровня №3 режима «Программирование» в режим «Изменение» осуществляется нажатием кнопки ←.

Примечание: если выход из режима «Программирование» произведён некорректно (например, отключение питания прибора), сохранение последнего вводимого параметра не производится.

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
Ложные показания индикатора	Неправильно подключена термопара	Проверить правильность подключения (Приложение Б)
Выходной ток отсутствует	Неисправность выходных цепей	
Не горят отдельные сегменты индикатора	Отсутствие электрического контакта в одном из разъёмов, соединяющих коммутационную плату и плату индикации	Очистить контакты разъёмов спиртом

9 Техническое обслуживание

9.1 Техническое обслуживание прибора заключается в контроле целостности электрических соединений, а также в периодической поверке (калибровке) и, при необходимости, настройке (п. 7.3.4), если погрешность прибора не соответствует заданному значению (п. 2.4).

9.2 Поверку (калибровку) прибора необходимо производить через 2 года после последней поверки (в соответствии с межповерочным интервалом) по методике, изложенной в документе «Приборы контроля цифровые серии ПКЦ. Методика поверки», с использованием схем подключения (Приложение В).

10 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

10.1 На передней панели прибора нанесено:

- предприятие-изготовитель;
- тип прибора;
- размерность показаний цифрового индикатора;
- обозначение единичных индикаторов и кнопок управления.

10.2 На шильдике, размещённом на задней панели прибора указаны:

- порядковый номер и год выпуска;
- тип НСХ;
- обозначение и нумерация контактов разъёмов.

10.3 На шильдике, размещённом на верхней панели прибора указаны:

- порядковый номер и год выпуска;
- входной сигнал (заводская настройка);
- выходной сигнал (заводская настройка).

10.4 Прибор и документация помещаются в пакет из полиэтиленовой пленки, которая затем заваривается, и укладываются в картонную коробку.

10.5 Приборы могут храниться как в транспортной таре, так и без упаковки.

Приборы в транспортной таре следует хранить по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150, а без упаковки хранить на стеллажах по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

10.6 Приборы в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта (воздушным транспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках), в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Допускается транспортирование приборов в контейнерах.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

При транспортировании приборов в железнодорожном транспорте вид отправки – мелкая или малогабаритная.

Срок пребывания приборов в соответствующих условиях транспортирования не более 3 месяцев.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

11.3 В случае обнаружения потребителем дефектов при условии соблюдения им условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение гарантийного срока, изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор.




12 Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности прибора по вине изготовителя, неисправный прибор с указанием признаков неисправностей и соответствующим актом направляется в адрес предприятия-изготовителя:


600016, Россия, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77,
ЗАО «НПП «Автоматика», тел.: (4922) 475-290, факс: (4922) 215-742.
e-mail: market@avtomatica.ru
<http://www.avtomatica.ru>

Все предъявленные рекламации регистрируются.


Приложение А
Габаритные и монтажные размеры



Размеры выреза в щите



Приложение Б Схема внешних соединений



Приложение В

Схема внешних соединений при калибровке и настройке

Условные обозначения:

R – эталонная катушка сопротивления; **V** – эталонный вольтметр постоянного тока

